

TESTOVÁNÍ LOKÁLNÍ DERMÁLNÍ TOLERANCE KOSMETICKÝCH A ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKU.

Akutní dráždivost po jednorázové aplikaci.

K testování přípravku je použito 15 osob, zdravé osoby jsou bez anamnézy probíhajícího akutního nebo chronického kožního onemocnění. Probandi jsou seznámeni s pravidly dermatologického testování a podepisují příslušný protokol.

Přípravek se aplikuje jednak tak jak je (značeno a.s.) nebo v koncentraci která je vždy vyznačena (obvykle 1-2% koncentrace u šamponů a čistících a mycích prostředků).

Jednorázová aplikace se provádí epikutánně v semiokluzi na plochu zad, prací prášky nebo přípravky tensidové řady častěji na předloktí.

Nanáší se pipetou nebo injekční stříkačkou - dle hustoty , 0,1 ml zkoušené látky, expozice trvá 4 hodiny (používá se Leukotest BDF Beiersdorf AG). Zbytky látky se odstraní vodou.

Odečítání se provede 30 až 60 minut po sejmutí testovací náplasti. Reakce se dále měří za 24, 48 a 72 hodin.

Odečítání reakce provádí dermatolog.